第2章 インストール

本章では、コンピュータへの NS-Draw のインストール方法について解説します。次の STEP の順番で説明を進めていきます。

- 2.1 ダウンロード
- 2.2 インストール
- 2.3 ライブラリパスの設定
- 2.4 テキストエディタの設定
- 2.5 回路シミュレーションの実行

2.1 ダウンロード

ナノデザイン社 HP (<u>www.nanodesign.co.jp</u>)より、アナログ回路設計ツール:NS-tools の最新版をダウンロードしてください。

2.2 インストール

インストーラは、.exe 形式で実行すると、セキュリティソフトから下記のような警告 が出る場合がある。



図 2.2.1 インストーラ実行時の警告

この場合は、詳細情報をクリックすると、インストーラが実行可能になります。



図 2.2.2 警告時詳細情報の表示

「実行」ボタンにより、インストーラのメニューに従って、インストール作業を行って ください。

i li ns-tools セットアップ ー 🗌	×
使用許諾契約書の同意 統行する前に以下の重要な情報をお読みください。	
以下の使用許諾契約書をお読みください。インストールを続行するにはこの契約: 同意する必要があります。	書に
NS-tools License Agreement and Disclaimer	^
Except where otherwise noted, all of the documentation and software included in the NS-tools package is copyrighted by Nanodesign Corporation. Copyright (C) 1996-2020 Nanodesign Corporation. All rights reserved. Portions Copyright (C) 1994-2017 Regents of University of California. All rights reserved. Portions Copyright (C) 1994-2017 Stanford University. All rights reserved.	~
● 同意する(A) ○ 同意しない(D)	
次八(N) > キャ	ンセル

図 2.2.3 使用許諾契約書への同意

谒 ns-tools セットアップ	_		×
インストール先の指定 ns-toolsのインストール先を指定してください。			Ð
ns-toolsをインストールするフォルダを指定して、「次へ	」をクリックし	ってください	•
続けるには「次へ」をクリックしてください。別のフォルダーを選択 クしてください。	するには「	参照」をク	Jy
C:¥Design¥ns-tools		参照(R)	
このプログラムは最低 32.1 MB のディスク空き領域を必要としる	ます。		
< 戻る(B) 次へ	(N) >	キャン	セル
図 2.2.4 インストールダ	この指	定	

インストール先は、適当に変更しても構いません。ここでは、デフォルトのドライブ C:の直下の、Design というフォルダに ns-tools をインストールするという前提で説明 します。

i ns-tools セットアップ		_		×
追加タスクの選択 実行する追加タスクを選択してください。				Ð
ns-tools インスト ール時に実行する追加タスクを い。	選択して、「次/	いをクリッ	りしてくださ	ŝ
デスクトップ				
☑ NS-Drawのショートカットを作成(推奨)				
「右クリック → 送る」(SendTo)				
✓ vs32のショートカットを作成(推奨)				
< 戻る(E) 次へ(N) >	キャン	セル

図 2.2.5 セットアップオプションの指定

Provide Technology		×
インストール準備完了 ご使用のコンピュータへ ns-toolsをインストールする準備ができました。		
インストールを続行するには「インストール」を、設定の確認や変更を行う をカリックしてください。	には「戻る	51
インスト ール先: C:¥Design¥ns-tools		^
追加タスク一覧: デスDトップ NS-Drawのショートカットを作成(推奨) 「右フリック→送る」(SendTo) VS32のショートカットを作成(推奨)		
<	>	~
< 戻る(B) インストール(I)	++;	ンセル

図 2.2.6 インストールパラメータの確認



図 2.2.7 インストールの完了

インストール終了後に NS-Draw を起動してください。起動すると、次のような画面になります。



図 2.2.8 NS-Drawの起動

以上で、ns-toolsの基本的なインストールは完了です。

2.3 ライブラリパスの設定

ここで、まず回路図を編集可能とするために、ライブラリパスの設定を行います。 NS-Draw の「設定」メニューから、「ライブラリパスの設定」を選んでください。図 2.3.1に示すように、すでにインストール時に3つのライブラリが登録されていま す。

ライブラリパス選択&設定	×
基本設定	
- ライブラリバスセットの名前	
基本設定	
C¥Design¥ns-tools¥ns-draw¥LIB¥basic¥	-
C¥Design¥ns-tools¥ns-draw¥LIB¥spice¥ C¥Design¥ns-tools¥ns-draw¥LIB¥spice_oldies¥	
<	
追加 UP DOWN 育期余	
同一素子を複数のライブラリが含む場合では、上側のものが優先されます。	
OK キャンセル 新しいライブラリバスセットを生成	训除

図2.3.1 ライブラリパスの設定

ライブラリは、MOSFET や抵抗、容量といったデバイス素子や、それらを組み合わせて

できる回路、そして、入出力端子といった基本素子を含む"フォルダ"です。ちなみに、 NS-Drawのデータ構造は、一つの素子や回路単位で、一つのファイル(*.nsd ファイル) になります。このファイルの中には回路図とシンボル図の両方のデータを含みます。ラ イブラリは、その複数のファイルを含むフォルダです。(*.nsd ファイルはアスキーフ ァイルです。テキストエディタで開いたり、編集したりすることができます。)

配布時、NS-Drawには、LIBディレクトリ(c:¥Design¥ns-tools¥ns-draw¥LIB)の下に、 basic、spice、spice_oldies という3つのライブラリ(フォルダ)が付いています。 この中で、basicは、入出力端子を含み、NS-Drawの動作上必要不可欠なものです。こ のbasicに含まれるものの内容が不正になってしまうと、NS-Drawの動作に影響を与え る可能性がありますのでご注意ください。また、spiceライブラリには、MOSFETやバイ ポーラトランジスタ、抵抗、容量等の回路素子が含まれます。Windowsのエクスプロー ラ等で、ディレクトリ構造を確認してみてください。spice_oldiesには、NS-Draw旧バ ージョンとの互換性のために、過去に利用されていた素子が入っています。

それら以外のライブラリパスを追加設定する場合は、設定メニューの「追加」ボタン により、図2.3.2に示すように所望のライブラリが存在するフォルダを選んで、ラ イブラリリストへ追加してください。NS-Drawでは複数のライブラリを指定できますが、 パーツ呼び出し時には、リスト中で上位のライブラリからサーチされることになります。 つまり、同じファイル名(*.nsd)を持つパーツが異なる指定ライブラリ中に含まれる 場合には、リスト中で上位にあるライブラリに含まれるパーツが回路図上で参照されま す。また、先に述べました理由から、basic ライブラリはこのリスト中に必ず設定して ください。



図2.3.2 ライブラリ (フォルダ)の選択

2.4 テキストエディタの設定

さらにここでもう一つの設定を行っておきます。「設定」メニューの「テキストエデ

ィタの指定」を選んでください。このテキストエディタは、主としてネットリスト作成 後の内容確認に使用するものです。ここで、NS-Drawの出力するネットリストは一般的 なテキストファイル形式ですが、行末が UNIX 改行となることにご注意ください。これ は、同一のネットリストにより、UNIX ワークステーションでのシミュレーション実行 を可能にするためです。よって、テキストエディタとして、UNIX 型改行をサポートし たものを「参照」ボタンにより選んでください。Windows に付属するメモ帳では、UNIX 改行はサポートされていませんが、ワードパッドなら対応しています。また、フリーソ フトのテキストエディタのほとんどはこの機能を持っています。また、とくに好みのも のがなければ、デフォルト状態で設定されている NS-Draw と同時に配布されている、 VS4_edit. exe を利用することができます。これは、テキストファイルの UNIX 改行と DOS 改行を自動認識し、両者の間の変換も容易にできます。



図2.4.1 テキストエディタの設定

2.5 回路シミュレーションの実行

次に、サンプルの回路図データを開き、NS-Drawの基本動作を確認します。メニュー バーの「ファイル」ー「開く」により、配布された c:¥Design¥ns-tools¥example¥CHAPTER_2(RC_DELAY)ディレクトリ下の回路図ファイル RC_delay.nsdを開いてください。ウインドウを開くと、図2.5.1のような画面に なるはずです。図2.5.2のように、回路図を領域一杯に表示するよう、ウインドウ の最大化を行ってください。



図2.5.1 回路図を開く



図2.5.2 回路図ウインドウの最大化

NS-Drawでは、外部プログラムの呼び出し機能があります。これにより回路シミュレ ータ (ns-spice 等) や、波形描画ツール(VS32)を NS-Draw の中から、簡単に起動する ことができます。特に、図2.5.2のように SPICE シミュレーションに必要なドット コマンドを回路図中に含めることで、直ちにシミュレーションを実行できます。図2. 5.2の回路ではステップ入力に対する RC 遅延のトランジェント解析を行うことがで きます。 メニューから、「ファイル」→「ネットリスト・外部コマンド」を選択します。(メニ ューバーの左から5番目のアイコンをクリックしても同じです。)

ネットリスト作成&外部コマンド				-	
ーネットリスト作成 回路図ディレクトリ \$0 = C ^{:¥Design¥ns}	-tools¥example¥CHAPTER_2(RC_DEL	AY)¥			
SIM ディレクトリ \$3 = ^{\$0}				← \$0を利用可能	参照
回路図ファイル名 \$1 = RC_delay 出力ネットリスト名 \$2 = RC_delay.sp		_			^
Format © Spice C CDL C Verilog C EDIF2	Make NetList				
詳細設定	View	<			>
- 外部コマンド					
□ 1 □				参照 □	実行
2				参照 □	実行
□ 3				参照 □	実行
4				参照 🗆	実行
5				参照 □ □	実行
↑ 実行前にネットリストを作成			DOS(=)	/ソール)アプリケーション ↑ 終了時に、DOS窓を残す↑	
			キャンセル	閉じる	

図2.5.3 ネットリスト・外部コマンドダイアログ

図2.5.3のようなダイアログが表示されます。ここで、中ほどにある大きめのボ タン「Make Netlist」をクリックしてください。ネットリストが作成されます。その下 の「View」ボタンをクリックすると、さきほど設定したテキストエディタが起動して、 SPICE ネットリストの内容を見ることができます。内容を確認したらエディタを終了し てください。



図2.5.4 ネットリストの内容確認

次にシミュレーションを行うには、図2.5.3の下半分の外部コマンド実行部を利 用します。ここでは、5つのコマンドを登録することができます。まず、1行目にSPICE を登録します。「参照」ボタンにより、C:¥Design¥ns-tools¥ns-spice¥ns-spice.exe を 選択してください。すると外部コマンドの1行目に C:¥Design¥ns-tools¥ns-spice¥ns-spice.exe が登録されます。そしてその後にコマン ドオプションとして、「-b-r tmp.raw \$2」と指定してください。-b-rは、SPICE3 のオプション指定で、それぞれ、バッチモードでの実行、および出力ファイル名を tmp.raw と指定するものです。 \$2が、入力ファイル名になります。図2.5.5のダ イアログ中上部に示されるように、\$2はコマンド起動時に、RC_delay.spという出力ネ ットリスト名に自動的に置き換わります。

, 	
SIM ディレクトリ \$3 = ^{\$0}	← \$0を利用可能 参照
回路図ファイル名 \$1 = RC_delay 出力ネットリスト名 \$2 = RC_delaysp	要した時間は、00:00:00でした。 ネットリスト作成を終了しました。(09:19:00) 出力先:C:VDesignWas-tools¥example¥CHAPTER_2(RC_DELAY)¥ ファイル: RC_delay.sp
ormat	C: Design ¥ns-tools ¥example ¥CHAPTER_2(RC_DELAY) ¥RC_delay nsd
Spice CDL Make NetList Cerilog CEDIF2	ネットリスト作成を開始しました。(09:19:00)
詳細設定 View	< >
1 C¥Design¥ns-tools¥ns-spice¥ns-spice.exe -b -r tmpraw \$2	参照_ マ マ 実行
2	多照 [] 実行
3	参照 □ 」 実行
4	多照 □ 実行
5	

図2. 5. 5 ns-spiceの登録

ここで、1番目のコマンド登録行の前後に3つのチェックボックスがありますが、左 側は、コマンド実行前にネットリスト作成を自動実行するもの、右側の二つは、コマン ドプロンプト内でのコマンド実行、および、そのコマンド終了時に DOS 窓(コマンドプ ロンプト画面)を残すかどうかの指定です。ns-spice は、DOS コンソールアプリケーシ ョンです。ここでは、すべてチェックしておきます。そして、「実行」ボタンを押すこ とでシミュレーションが実行されます。

C:#Windows#System32¥cmd.exe	-	×

09:26:55 Now Reading Netlist and Model Params Job start at 09:26:55 09:26:55 Now expanding .subckts 09:26:55 Now expanding .params 09:26:55 Now Setting-up internal structure Netlist Summary Res : 1 Cap : 1 Varc : 1		
Total : 3 devices : 4 nodes		
09:26:55 Analysis start		
>>Operation Point(OP) Analysis Finished.		
09:26:55 Transient Analysis start		
Total CPU Time = 0.968 Total elapsed time: 0.969 seconds. Used Memory: 6.545 MB (Memory Limit: 2.588 GB)		
Job ended at 09:26:56		
C:¥Design¥ns-tools¥example¥CHAPTER_2(RC_DELAY)>_		
		~

図2.5.6 ns-spice の実行結果

単純なシミュレーションのために、マシンによっては、CPU 時間 Total CPU time の 表示が0秒となることもありますが、図2.5.6ような表示がされていれば、正常に シミュレーションが実行され、結果ファイル tmp.raw が生成されています。DOS 窓内で DIR コマンドを実行し tmp.raw が生成されていることを確認してください。



図2.5.7 DIR コマンドによる ns-spice の実行結果ファイル確認

また、特にエラーメッセージがなければ、この DOS 窓は、EXIT コマンドですぐにクロ ーズしても結構ですし、外部コマンド実行ダイアログ中の、「終了時に DOS 窓を残す」 というチェックボックスをはずして、シミュレーションが自動的にクローズさせるよう にしても結構です。このチェックを外していても、ns-spice でエラーが発生した場合 は、シミュレーションを行った DOC 窓は残ります。もし、何らかのエラーがあり、エラ ーメッセージが大量に表示される場合は、コマンドオプションとして、「-b-r tmp. raw -o tmp. lis \$2」と指定してください。-o tmp. lis は、画面出力をファイルに出力する ものです。このファイルの内容はテキストエディタで開いて確認できます。

	_022417+
SIM ディレクトリ \$3 = ^{\$0}	← \$0を利用可能 参照
回路図ファイル名 \$1 = RC_delay 出力ネットリスト名 \$2 = RC_delaysp	要した時間は、00:00:00 でした。 ネットリスト作成を終了しました。(09:26:55) 出力先 : CAVDesignYins-tools¥example¥CHAPTER_2(RC_DELAY)¥ ファイル: RC_delay.sp
ormat	C#Design¥ns-tools¥example¥CHAPTER_2(RC_DELAY)¥RC_delay.nsd
Spice CDL Make NetList Cerilog CEDIF2	ネットリスト作成を開始しました。(09:26:55)
詳編設定 View	< >>
1 C:¥Design¥ns-tools¥ns-spice¥ns-spice.exe -b -r tmpraw \$2	●照_ マ マ 実
2	参照 □ 二 実行
3	参照 [] 実行
4	参照 [] 実行
5 C#Design#ns-tools#ns-plot#Vs32_new.exe tmp.raw	参照 厂 厂 実行

図2.5.8 波形ツールの登録

次に SPICE の結果を波形表示するために、波形ツールを登録します。図2.5.8に 示すように外部コマンド5番目に「C:¥Design¥ns-tools¥ns-plot¥Vs32_new.exe」を、 参照ボタンにより登録してください。また、オプションパラメータとして、tmp.rawを 指定してください。VS32はシミュレータではなく、また、Windows ソフトなので、チェ ックボックスをなにも指定せずに、実行ボタンを押してください。

最初の実行時には、設定初期化のメッセージが出ますが、この後に、VS32 が起動し、 描画波形選択画面が現れます。

■ テ	ータ表示設定 (### 枠をトラ	ラッグすることで、表示件	数を変更	可能	###)		×
1	v(node1)	— — — — —	\downarrow	11			↓
2	v(node2)		\downarrow	12			↓
3	i(vin)		↓	13			\downarrow
4			\downarrow	14			\downarrow
5			\downarrow	15			↓
б			\downarrow	16			↓
7			\downarrow	17			↓
8			\downarrow	18			↓
9			\downarrow	19			↓
10			\downarrow	20			↓
X描画区間: 0.00 ~ 1.00u Y描画区間: 0.00 ~ 1.00							
	← 終了	自動線種割付	ナス/	ケー	ル最適化全選択	非選択 →	

図2.5.9 表示波形選択画面

ここで、node1 と node2 の波形を表示させるために、それぞれ、図2.5.9のよう に、各線の左側の小ボタンをクリックして、図2.5.10のとおり波形を選択してく ださい。その後、「終了」ボタンを押せば波形が表示されます。



図2.5.10 波形表示画面(VS32)

図2.5.10のように表示されればOKです。確認ができたらVS32を終了させてく

ださい。さらにネットリスト作成&外部コマンドウィンドウも閉じてください。

ここで、パラメータを変えて再度シミュレーションをしてみましょう。



図2.5.11 回路図

図2.5.11の抵抗素子の部分をダブルクリックして、抵抗のプロパティを表示さ せます。図2.5.12ように、resistanceの値を、10Kから、20Kに変更します。



図2.5.12 抵抗のプロパティ

再度、ネットリスト・外部コマンド実行画面において、SPICEの実行ボタンを押し、 次に、VS32を実行します。node1, と node2の波形を選択すると、



図2.5.13 SPICEの実行結果 R=20K

図2.5.13のような結果が得られるはずです。この場合、時定数が図2.5.1 0の2倍の200nsecになっていることがわかります。

以上のシミュレーションが正常に実行できていれば、ns-tools が正しくインストー ルされ、NS-Draw によるネットリスト作成と SPICE の実行が正しく行われています。